

LOCALIZADOR de vehículos

¡ Controle su vehículo en cada momento del día e inmovilícelo cuando lo estime oportuno !



Control de flotas y localización GPS de vehículos por sólo 15 € al mes Por vehículo



Instalación solo 150 € por vehículo

LOCALIZADOR GPS PARA COCHES EN TIEMPO REAL.

El localizador tiene una antena GPS que le permite ubicar la situación del dispositivo con un margen de error mínimo.

Puede conocer la ubicación el mismo en cualquier momento, para ello sólo necesita un ordenador, un teléfono o una P.D.A con conexión a Internet.

Podrá acceder a un servidor de una forma gratuita, solicitar la posición del Localizador GPS y el sistema le mostrará inmediatamente la ubicación del mismo.

Para su funcionamiento el Localizador GPS precisa una tarjeta de telefonía SIM que se instalará en su interior de una forma muy sencilla.

FUNCIONES

Localización GPS en tiempo real.

verá la ubicación cada vez que lo desee.

Zonas de seguridad

Se pueden crear zonas de seguridad para que nos avise cada vez que sean traspasadas.

Alarma antirrobo

Si el coche traspasa la zona de seguridad, envía automáticamente un sms al móvil para recibir las alarmas.

Inmovilización remota del vehículo

Podemos inmovilizar el vehículo e impedirá que pueda ser arrancado.

Conocer el recorrido realizado

Podemos configurar el Localizador GPS durante un recorrido con la periodicidad que queramos (1 minuto, 10 minutos, etc.). Al terminar la jornada enviará las posiciones al servidor web para que puedan ser consultadas por el usuario.